



某皮革廠從事廢水處理槽間流水口徑新設工程，因**硫化氫**中毒造成勞工**6死**



某冷凍生鮮公司從事廢水處理槽污泥清理作業時，因**硫化氫**中毒跌落槽底造成勞工**2死4傷**

## 局限空間作業災害之救難與救護

緊急危難「**叫、救、護**」

**叫**  
(大叫)



**救**  
(求救)



**護**  
(防護)



**叫(大叫):**

大聲呼叫廠內其他人員

**救(求救):**

立即連絡救援單位人員

**護(防護):**

具備妥善防護及安全無虞才可進入槽內救援

**事故發生時**：打  **“119”求救**，切記勿貿然進入局限空間作業場所從事救援工作。

## 危害預防要三「通」

### 一「通」知他人來監督協助

- 通知主管，必須經過許可始可進入。
- 通知外人，公告局限作業管制範圍。
- 通知專人，專人專職負責場外監視。



### 二「通」風換氣去毒物

- 持續以新鮮空氣通風換氣並將通風口放置作業位置最低點以去除毒物。



### 三「通」風成效測試再進入

- 利用直讀式儀器，測定氧氣、二氧化碳、硫化氫、可燃性氣體及有毒性氣體在容許範圍內，始得進入。
- 儀器需要定期校正、測定需確實無誤。
- 作業期間需持續監測。



➡ 遇緊急狀況不輕易入槽，請「叫、救、護」

圖片及資料來源：勞動部勞動及職業安全衛生研究所